

Antidekubitny  podsed k so samonafukovac m ventilom, 46 cm Haszn lati  tmutat 



1. Jellemz k

Az  ll th t  l gp rna egy automatikusan felf j d  szab lyoz szeleppel ell tott l gkamr b l  ll. A p rna levehet  huzattal rendelkezik, amely r gz t p nttal van ell tva,  s k t k l nb z  t pus  anyagb l k sz lt. A huzat fels  része p ra tereszt   s nedvess g ll  anyagb l k sz lt, m g az als  része cs sz sg t l  sz vet, amely megakad lyozza a p rna elmozdul s t az  l s en. A szab lyoz szelepnek k sz nhet en a p rna automatikusan felf v dik. A l gkamra alkalmazkodik a felhaszn l  test hez,  gy k nyelmet biztos t.

2. Haszn lat

A l gp rna olyan p ciensek sz m ra k sz lt, akikn l fenn ll a felfekv sek kialakul s nak kock zata. Aj nlott tart s  l helyzetben l v , perif ri s kering si zavarokban szenved  szem lyek sz m ra. A p rna haszn lhat  a felfekv sek megel z s re, valamint a kezdeti st dium  felfekv sek kezelés re.

3. Els  haszn lat el tt

- Helyezze a p rn t az  l sre  gy, hogy a cs sz sg t l  fel let lefel  n zz en.
- A szelepn yl s nak az  l s elej n kell elhelyezkednie.
- T vol tson el minden t rgyat a p rn r l.
- H zza ki a szelepet a huzat el ls  ny l s n kereszt l,  s ellen r zze, hogy teljesen ki van-e h zva.
- Nyissa ki a szelepet az  ramut t  j r s val ellent tes  r nyba t rt n  elforgat ssal  s enyhe megemel ssel. A p rn nak automatikusan fel kell f v dnia.
- A felf v d s ut n z rja el a szelepet az  ramut t  j r s val megegyez   r nyba t rt n  elford t ssal.

A P RNA BE LL T SA

1.  lj n r  a felf jt p rn ra.
2. A szelep lass  kiny t s val engedje ki a leveg t. A leveg  raml s m rt ke tov bb szab lyozhat :
 - A z r elem lenyom s val cs kkenthet  a leveg  ki raml sa.
 - A z r elem megemel s vel n velhet  az  raml s.

3. Engedje ki a felesleges leveg t mindaddig, am g a felhaszn l  stabilan  s k nyelmesen nem  l

4. A be ll t s ut n a szelepet z rja le.

A HUZAT ELT VOL T SA  S FELHELYEZ SE

A huzat elt vol t s hoz nyissa ki a szelepet, h zza sz t a cipz rt,  s  vatosan h zza le a huzatot a p rn r l.

A huzat felhelyez s hez a szelepes oldal fel l h zza azt r  a p rn ra,  s  vatosan vezesse  t a szelepet a huzat ny l s n. Ezut n h zza be a cipz rt.

Ezt k vet en f jja fel  s  ll tsa be a p rn t (l sd: A P RNA BE LL T SA).

Megjegyz s: A p rna aj nlott vastags ga nem lehet kevesebb, mint 1,5-2 cm.

4. M szaki adatok

Hossz	43/46 cm
M�lys�g	40 cm
Magass�g	8 cm
Maxim�lis teherb�r�s	150 kg
S�ly	0,80/0,90 kg

5. Megjegyz sek

Antidekubitny  podsed k so samonafukovac m ventilom, 46 cm Haszn lati  tmutat 



Az UNIZDRAV kft. nem vállal felel ss get a termék helytelen haszn lat  rt, a biztons gi el  r sok be nem tart s  rt vagy a nem megfelel  kezelésb l ered  k rok rt.

6. Karbantart s

- **A p rna tiszt t sa** : A p rn t nedves ruh val  s enyhe tiszt t szerrel tiszt tsa. Ker lje az  t z st. Minden tiszt t s ut n alaposan szár tsa meg. Az er s tiszt t szerek k ros thatj k a term ket. A makacs foltok helyileg, k zzel moshat k.
- **A huzat tiszt t sa** : A huzat mos g pben moshat  40  C-on, enyhe mos szer haszn lat val. Mos s el tt h zza fel a cipz rt. A huzat meleg leveg vel vagy alacsony h fokon szár that  szár t g pben.
- **Fert tlen t s** : A p rna fert tlen thet  enyhe fert tlen t szerrel megnedves tett ruh val

7. T rol si  s száll t si felt telek

A k sz l ket nem szabad k zvetlen napf nynek, v znek vagy nedvess gnek kitenni.

8. Jel l sek

REF	Hivatkoz�si s�m		Gy�rt�
LOT	Gy�rt�si t�tels�m	UDI	UDI-k�d
SN	Sorozats�m	MD	Orvostechnikai esz�k�z
	Megjegyz�s		K�rj�k, olvassa el a haszn�lati �tmutat�t
	A gy�rt� igazolta az orvostechnikai esz�k�z�kre vonatkoz� alapvet� követelm�nyeknek val� megfelel�st.		